


# ИНТЕРХИМ

СПЕЦИАЛЬНОЕ  
СРЕДСТВО  
ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ

# 100



ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА ПОЛОВ  
ВРУЧНУЮ




ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА ПОЛОВ  
РОТОРНОЙ МАШИНОЙ



ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ  
ВРУЧНУЮ



1-2 л  
10 л  
РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ



7  
1 pH 13

Щелочное низкопенное средство для глубокой очистки напольных покрытий и других поверхностей, в т.ч. для удаления с них полимерных и восковых защитных покрытий (стриппер). Средство с мощным очищающим и обезжиривающим действием. Для профессионального применения.

**Назначение и область применения:** щелочное средство с низким пенообразованием для удаления стойких загрязнений, а также полимерных и восковых защитных покрытий с устойчивых к воздействию щелочных средств водостойких покрытий (в т.ч. напольных покрытий: гомогенных и гетерогенных ПВХ покрытий, керамогранита, плитки, наливных полов и др.), расположенных внутри помещений. Не применять на глянцевых поверхностях. Температура в помещении: от +10 до +28 °С.

**Состав:** вода, АПАВ (5..15%), НПАВ (5..15%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), комплексообразователи (<5%), щелочные компоненты, водорастворимые растворители и др. функциональные добавки.

**Условия транспортирования и хранения:** при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

**Меры предосторожности:** Осторожно! Содержит щелочь! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. При использовании пары средства не вдыхать. Применять в хорошо проветриваемом месте. В случае недостаточной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.

**Применение:** в соответствии с Технологическим регламентом Р-6. ВНИМАНИЕ: убедиться на малозаметном участке обрабатываемой поверхности в том, что средство не повреждает поверхность! Тщательно перемешать (взболтать) средство в канистре; приготовить раствор средства: от 1 до 2 л средства на 10 л воды; не оставлять канистру со средством открытой; перемешать раствор средства перед применением; обильно и равномерно нанести раствор на обрабатываемую поверхность и оставить на 10-15 мин.; обработать поверхность вручную (ручным падом, щеткой) или роторной (поломоечной) машиной с падом (или щеткой), по мере необходимости добавляя воду или раствор средства; тип применяемого пада (или щетки) зависит от типа обрабатываемой поверхности и степени ее загрязнения; не допускать высыхания раствора; собрать раствор. При необходимости повторить обработку. Тщательно промыть поверхность чистой водой для полного удаления остатков средства глубокой очистки; собрать воду и дождаться полного высыхания.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih10050	2 шт.

