

DEZ D2

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

concentrate



РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ



ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
ВРУЧНУЮ



ПРИМЕНЕНИЕ С
ВЕДРОМ И МОПОМ



ПРИМЕНЕНИЕ С
ПОЛОМОЕЧНЫМИ МАШИНАМИ



СОДЕРЖИТ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ
КОМПОНЕНТ



НЕЙТРАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ pH



БЕЗОПАСНО
ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
И ГЛЯНЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Концентрированное низкопенное средство с нейтральным уровнем pH для регулярной очистки с дезинфицирующим эффектом всех типов моющихся водостойких поверхностей: полов, стен, мебели, оргтехники, бытовой техники, оборудования, всех моющихся предметов интерьера и других поверхностей, в т.ч. деликатных (глянцевых поверхностей, натуральных материалов, цветных металлов, хромированных поверхностей, окрашенных поверхностей и т.п.).

Применяется как вручную, так и с поломоечными машинами.

Безопасно для полимерных защитных покрытий.

Содержит дезинфицирующий компонент:
катионное поверхностно-активное вещество (КПАВ)
четвертичное аммониевое соединение не менее 5%

Состав: вода, КПАВ (5..15%), НПАВ (5..15%), др. функциональные добавки.

Применение: Приготовить раствор средства; вымыть покрытие раствором средства вручную (при помощи мопа, салфетки, тряпки, щетки, ручного пада) или при помощи поломоечной машины (в соответствии с инструкцией производителя поломоечной машины); вытереть насухо или дождаться полного высыхания поверхности.

Разбавление: для обеспечения концентрации дезинфицирующего компонента в рабочем растворе не менее 0,5% - коэффициент разбавления водой до **1:10** (10% раствор);

для обеспечения моющей способности - коэффициент разбавления до **1:100** (1% раствор).

Меры предосторожности: Осторожно! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Производитель: ООО НПК «ИНТЕРХИМ ФАСТЭК», 443013, г. Самара, Московское шоссе, Литер «Д», этаж 4, позиция 63, офис 263

ИНТЕРХИМ DEZ D2 Concentrate

Средство моющее с дезинфицирующим эффектом «ИНТЕРХИМ DEZ D2 Concentrate»

ТУ 20.41.3-003-39824881-2020

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ № KG.11.01.09.015.E.002129.06.20

Фасовка	Арт.	Кол-во в коробке
1 л	dz94210	10 шт.
5 л	dz94250	2 шт.

8-800-700-8-301 | www.interhimrussia.com